

NEW!

特長

テンプルの開き角度が大きくなった場合に使用し、開いた角度を元に戻します。



使用方法

丁番ネジを外し、
フレーム側の丁番へ差込み
テンプルを取り付けて下さい。

3.0×2.0 10ヶ入