

お肌に優しい アレルギー対策

テンプルや鼻パッドなど肌に直接接触部分のトラブルにはこのような対策で安心！

テンプル保護カバー

テンプルなど肌に直接接触する場所のトラブルはよくあること。特に劣化、カラー剥げは悩みの種。そこで活躍するのがシュリンクチューブ。テンプルにピタッとフィットしてデザインも損なわないので、汗かきの方、海辺の方の潮風対策としても有効です。



- ①テンプルのモダンを抜取ります。
- ②シュリンクチューブを差し込みます。
(シュリンクチューブの穴がふさがっていますので、ドライバーの先で開けてから、差し込んで下さい。)
- ③ヒーターで熱すると収縮します。
- ④No.689瞬間接着剤をシュリンクチューブの両端に付けます。
- ⑤No.250-K白化防止プライマーでスプレーします。



No.250-K
白化防止プライマー



No.689
瞬間接着剤

コーンパット

添加剤なし、
お肌の敏感な方にも安心です。



チタンパット



コーンチタンパット

コーンとチタンでWの効果！
錆びに強く肌のかぶれやすい方、
金属アレルギーの方に最適です。



チタンメタルパット

金属アレルギーや樹脂アレルギーの
方に安心です。



ソフレモダン

ソフトで肌触りが良く、
可塑剤を使用していないので
アレルギーの方にオススメです。

